

Руководство пользователя: компактный светильник на штативе

deffner & Johann GmbH
Fachgroßhandel für Restaurierungsbedarf von A-Z



Компактный светильник на подвижном штативе НВ

Инструкции по сборке и техобслуживанию:

1. Аккуратно освободите прибор от упаковки, особенно кабели и выводы. НЕ прокалывайте упаковку ножом. Снимите пластмассовые предохранители с диффузора и на тыльной стороне осветительной головки.
2. Прикрепите двойные кевларовые ролики к ножкам штатива и надежно зафиксируйте крепеж.
3. Снимите фиксирующий рычаг и хромированную шайбу. Монтажный болт прикрепите к осветительной головке.
4. Серые/зеленые шайбы следует оставить на месте. Вставьте монтажный болт в поперечную консоль, добавьте хромированную шайбу и затяните колесико с черной ручкой так, чтобы позволить вращение.
5. Расправьте силовой кабель и убедитесь, что ничто не препятствует балансировке.
6. Теперь осветительную головку можно двигать вверх и вниз, поворачивать и регулировать ее наклон. Поворот и наклон фиксируются при помощи стопорного колесика. В вертикальном положении прибор уравновешен и не нуждается в регулировании. Не пытайтесь регулировать балансировку самостоятельно.
7. Проверьте подключение соединительных кабелей и совместимость электротехнических характеристик прибора с параметрами сети электропитания. Технические параметры см. на серебряном ярлычке. Великобритания/Европа: 220/240В, переменный ток.
Примечание: экспортные модели данного оборудования должны быть оснащены подходящим штепселем с заземлением.
(Маркировка: под током – коричневого цвета, нейтраль – синего, земля – зеленого или желтого).
8. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью и не допускайте попадания воды в осветительную головку или контроллер. Выключайте прибор после использования.
9. Необходимо проводить регулярную проверку данного осветительного оборудования на предмет электрической и механической безопасности в соответствии с директивами ИЕЕ.
10. Замену флуоресцентных ламп следует выполнять через каждые 3000 часов работы, чтобы обеспечить надежность и безопасность эксплуатации (потеря качества освещения - 10% через 3000 рабочих часов).

Директор: Ralph-Uwe Johann
Местонахождение компании: Röhlein
Торговый регистр: HR 353
Идентификационный номер плательщика
НДС: DE 81 1296908

Адрес:
Mühlacker Straße 13
97520 Röhlein
Германия

Телефон: (0049) 9723/9350-0
Факс: (0049) 9723/9350-25
E-mail: info@deffner-johann.de
Сайт: www.deffner-johann.de


deffner & Johann GmbH

Fachgroßhandel für Restaurierungsbedarf von A-Z



Иллюстрация сборки компактного светильника НВ
на вертикальном подвижном штативе

См. описание процедуры монтажа в «Инструкции по сборке и эксплуатации»




Директор: Ralph-Uwe Johann
Местонахождение компании: Röhlein
Торговый регистр: HR 353
Идентификационный номер плательщика
НДС: DE 81 1296908

Адрес:
Mühlacker Straße 13
97520 Röhlein
Германия

Телефон: (0049) 9723/9350-0
Факс: (0049) 9723/9350-25
E-mail: info@deffner-johann.de
Сайт: www.deffner-johann.de

Инструкции по сборке и техническому обслуживанию компактных светильников НВ

1. Надежно зафиксируйте наклонный поручень на осветительной головке – это позволит безопасно регулировать угол наклона и вращение.
2. Включать или выключать прибор следует при помощи тумблера (справа на осветительной головке) или проводного переключателя дистанционного управления.
3. Некоторые модели оснащены дополнительным тумблером (слева на осветительной головке), позволяющим включать 2, 4 и все 6 ламп-трубок соответственно.



4. Не снимайте фронтальный диффузор, пока осветительный прибор подключен к сети электропитания. Во время работы оборудования экран все время должен быть на месте.
5. Не допускайте попадания воды в осветительный прибор и не используйте его в помещениях с высокой влажностью.